



# DSC TL280 ConnectAlarm gyors programozás

## V 5.6 feletti verziójú kommunikátorokhoz

Kommunikátor firmware verzió kiolvasása: [851][991]

### Központ programozása a ConnectAlarm alkalmazáshoz:

Szekció	Alszekció	Opció	Érték	Megnevezés
[382]		5	BE	Alternatív kommunikátor modul engedélyezése
[380]		5	BE	Párhuzamos kommunikáció engedélyezése (ha van távfelügyelet, egyszerre kezdi a kommunikációt telefonvonalon a távfelügyeletre és az IP modulon az alkalmazásba).
[300]	[001]		03	[001] (A választott vevőegység) Alternatív kommunikátor Vevőegység 1 - Ethernet A többi nem használt vevőegységet (002-004) '01 - Telefon vonal' opcióra kell állítani. Figyelem! Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor [002] (Vevőegység 2) legyen a távfelügyelet: '01 - Telefon vonal'
[384]		2	KI	KI: A Vevőegység 2-t is hívja a rendszer a Vevőegység 1-el párhuzamosan Figyelem! Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor feltétlenül <b>KI</b> értékre állítsa ezt az opciót. BE: Vevőegység 2 a Vevőegység 1 tartaléka
[310]	[000]		XXXX	Rendszerazonosító kód (0000 és FFFF között, 0000-tól és FFFF-től eltérőnek kell lennie) Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor ezt a távfelügyelet adja meg.
	[001]-[008]		XXXX	Partíció 1-8 azonosító kód (szükséges minden használt partíció esetén) (0000 és FFFF között, 0000-tól és FFFF-től eltérőnek kell lennie) Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor ezt a távfelügyelet adja meg.
[311]-[318]	[003]	1 *	BE	Partíció 1-8 Nyitás/Zárás események küldése Vevőegység 1-re. Figyelem! gyárilag nincs engedélyezve a Nyitás/Zárás események küldése.

\* Figyelem! Ha távfelügyeletre is programozni kell a rendszert, akkor az események küldéséhez a hívásirányokat a Vevőegység 2-re is be kell állítani.

## TL280 modul programozása a ConnectAlarm alkalmazáshoz:

A TL280 modult a PC-Link2-re kell csatlakoztatni és a Szekció [382]-ben engedélyezni

Szekció	Alszekció	Opció	Érték	Megnevezés
[851]	[106]		connect.tycomonitor.com	Ethernet Vevőegység 1 Domain név. Adja meg a Cloud szerver URL címét.
	[005]	3	BE	Felügyelet típusa (Commercial/Üzleti) (gyakoribb életjelküldés)
	[902]		01	ConnectAlarm Ethernet kapcsolat automatikus programozása

### Az utolsó programozási lépés, a [902]-es alszekciójának programozása után a modul újraindul!

Léjen ki programozásból és várjon 5 percet az aktiválás előtt!

Az AlarmInstall alkalmazással a **connect.tycomonitor.com** szerveren aktiválni kell a telepítőnek a rendszert!

Töltse le az „AlarmInstall” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy a Apple App Store-ból.

Regisztráljon telepítői fiókot az alkalmazásban a connect.tycomonitor.com szerverre és jelentkezzen be.

Nyomja meg a „+” gombot a központ hozzáadásához.

Integrációs azonosító kiolvasása: [851][422] (2\*6 karakter)

Adja meg a panel Integrációs azonosító számát 12 számjegy

Adja meg a panel Telepítői kódját.

Ha az alkalmazás a „**nincs felhasználói engedély**” figyelmeztetést írja ki akkor a **panel aktiválása sikeres!**

ConnectAlarm

VÉGFELHASZNÁLÓI alkalmazás

Töltse le az „ConnectAlarm” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy a Apple App Store-ból.

Regisztráljon felhasználói fiókot az alkalmazásban a connect.tycomonitor.com szerverre és jelentkezzen be.

Nyomja meg a „+” gombot a központ hozzáadásához.

Nevezze el a központot

Integrációs azonosító kiolvasása: [851][422] (2\*6 karakter)

Adja meg a panel Integrációs azonosító számát 12 számjegy

Adja meg a panel Mester kódját.

Várjon pár 10 percet a rendszeradatok szinkronizálásáig.

Tesztelje le a rendszert!